

如何配置 SS3000-E v2.X 的端口及语音编码

工程服务部 2009-02-05

【摘要】

本文档详述了具体的配置 SS3000-E v2.X 软交换平台的端口及语音编码的步骤，并提供了相应的配置场景进行参考。

本指南采用图文结合的方式，通过简单的几步操作就可以实现 SS3000-E v2.X 软交换平台的端口及语音编码的配置、修改。

如仍存在疑问，请与大唐高鸿工程服务部取得联系：客服热线 400-707-8778

一、 登陆 SS3000-E v2.X 软交换平台的网管系统

打开 IE 浏览器；在地址栏输入 https://IP/wms，如您的软交换平台服务器地址为 203.86.84.75，则需要访问 https://203.86.84.75/wms 进入登陆界面。

具体登陆方法请您参阅《SS3000-E v2.X 软交换平台登陆指南》。

二、 配置 SS3000-E v2.X 软交换平台的端口

在登陆网管系统之后，点击界面左侧的系统导航栏**系统管理**中的**协议配置**，界面会显示如下图所示：



图 2-1 协议配置界面

端口号即为终端设备（如 MG3000-R32 语音网关等）向 SS3000-E2.X 平台进行注册的端口号，也就是说终端设备的注册端口号要与本页面中的端口号相同，但如果没有特殊的要求，建议不要修改。

如上图所示，默认端口号为 5060，一般情况下您使用系统默认的参数即可。当然，如果您有修改端口号的需要，直接在端口一栏的空格中删去默认数值，填写您自行设定的数值即可，修改完成后点击 **确定** 进行保存。下图（图 2-2）即为将端口号修改为 10078 后的界面：



图 2-2 修改了端口后的界面

三、配置 SS3000-E v2.X 软交换平台的语音编码

已选语音编码框中的编码类型的优先级按从上到下的顺序，最上面的优先级最高。优先级的顺序可以通过点击 <<、>> 来进行选择和调整。本平台共支持 G.711A、G.711U、G.723.1、G.729A 和 ILBC 等五种语音编码，请根据您的具体需要进行选择。选择完毕后点击 **确定** 进行对配置的保存。如下图（图 3-1）所示：



图 3-1 语音编码的选择

这样，在您就已经完成 SS3000-E v2.X 软交换平台的端口及语音编码的配置了。

注：如果您希望了解更多有关SS3000-E v2.X软交换平台的参数配置方法，可参阅其他相关文档。如需要可向大唐高鸿公司工程服务部索要，或登陆大唐高鸿公司工程服务部网站下载：<http://gongcheng.gohigh.com.cn/>