

# SS3000-V 软交换平台登录指南

2008-12-18 工程服务部

## 【摘要】

SS3000-V 软交换平台相关的配置可通过 web 页面进行操作，用户需按照平台访问管理要求，确认平台服务器的网络地址、端口信息，通过有效的用户账户信息进行访问和管理。

本指南描述了如何使用 IE 或其他通用浏览器工具来实现 SS3000-V 软交换平台的登录。

如仍存在疑问，请与大唐高鸿工程服务部取得联系：400-707-8778

## 一、SS3000-V 软交换平台基本组成

如下图所示 SS3000-V 软交换平台分为 Voss 计费系统及 Voss 网管系统。



图 1-1 SS3000-V 软交换平台的组成

您可以直接在图中进行点击操作，已获得对应系统的登录方式。

## 二、如何登录 Voss 计费系统

在登录前请您确认服务器已经完成了 SS3000-V 平台的安装，并且已经开通 Licnses。

我们需要通过 IE 或其他浏览器来打开 Voss 计费系统。具体步骤为：

1. 打开 IE 浏览器；
2. 在地址栏输入 <http://IP/web>，如您的软交换平台服务器地址为 10.0.50.2，则需要访问<http://10.0.50.2/web>进入如下登录界面：



图 2-1 Voss 计费系统登录页面

3. 见到如上页面后输入登录名和密码(默认为 root, root123);
4. 登录后显示如下界面, 表明您已经登录成功:



图 2-2 Voss 计费系统管理界面

### 三、 如何登录 Voss 网管系统

同样的, 我们需要通过 IE 或其他浏览器来打开 Voss 网管系统。具体步骤为:

1. 打开 IE 浏览器;
2. 在地址栏输入 `http://IP/manager`, 如您的软交换平台服务器地址为 10.0.50.2, 则需要访问 `http://10.0.50.2/manager` 进入如下登录界面:



图 3-1 Voss 网管系统登录页面

3. 见到如上页面后输入登录名和密码(默认为 root, root123);
4. 登录后显示如下界面, 表明您已经登录成功:



图 3-2 Voss 网管系统管理界面

## 四、 如何登录 Voss NMS 网管系统

同样的, 我们需要通过 IE 或其他浏览器来打开 Voss NMS 系统。具体步骤为:

1. 打开 IE 浏览器;
2. 在地址栏输入 `https://IP/nms`, 如您的软交换平台服务器地址为 10.0.50.2, 则需要访问 `https://10.0.50.2/nms` 进入如下登录界面:



图 4-1 Voss 网管系统登录页面

3. 见到如上页面后输入登录名和密码(默认为 root, root123);
4. 登录后显示如下界面, 表明您已经登录成功:



图 4-2 Voss 网管系统管理界面

在登录 SS3000-V 软交换平台之后, 您就可以开始配置平台的相应数据, 以完成各种不同的需求。

**注:** 您可以根据不同的需求向大唐高鸿工程服务部工程人员索取相应的技术文档。